

KIEPE PROFESSIONAL – HOME PRECISION TRIMMER

Profesionální zastříhovač pro úpravu vlasů a vousů

TECHNICKÉ INFORMACE:

- **Motor:** 5W výkonný DC motor (dobíjecí)
- **Čepele:** z tvrzené slitiny oceli – přesný, ostrý a rovnoměrný střih
- **Displej:** LED displej zobrazuje kapacitu baterie
- **Ovládání:** dotykový vypínač (ON/OFF)
- **Výdrž:** až 180 minut bezdrátového provozu
- **Nabíjení:** USB-C, doba plného nabití 3 hodiny
- **Baterie:** 1200 mAh lithium-iontová

OBSAH BALENÍ:

- Zastříhovač Kiepe Home Precision
- **4 nástavce:** 1 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm
- **USB-C kabel** pro nabíjení
- **Mazací olej**
- **Čistící kartáček**

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Věnujte pozornost jmenovitému napětí.
 2. Příklad: Používejte pouze k úpravě vousů a vlasů.
 3. Nepoužívejte zastříhovač, pokud spadl do vody.
 4. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.
 5. Nikdy nepoužívejte zastříhovač, pokud je mokrá.
 6. Napájecí kabel uchovávejte mimo horké nebo vlhké povrchy.
 7. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k úrazu.
 8. Před čištěním přístroje odpojte ze sítě.
 9. Před prvním použitím namažte čepele olejem.
 10. Vždy skladujte zastříhovač s nasazeným ochranným krytem na čepeli.
 11. Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jim nebyly poskytnuty pokyny a dohled osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 12. Děti by měly být při používání přístroje pod dozorem, aby si s ním nehrály.
-

🔧 NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zapněte zastříhovač pomocí vypínače ON/OFF.
2. Vyberte vhodný nástavec.
3. Namažte čepele olejem před každým použitím.
4. V případě potřeby vyměňte čepele a znovu je upevněte.

Poznámka: Při zapnutí může být slyšet zvuk kliknutí – je to zcela normální.

VÝMĚNA ČEPELÍ

1. Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.
2. Odšroubujte spodní čepel a vyjměte obě (spodní i horní) čepele.
3. Při montáži nastavte páčku pro úpravu délky střihu na nejkratší polohu.
4. Vzdálenost mezi předním okrajem spodní a horní čepele by měla být 0,8 až 1,5 mm.
5. První zub horní čepele (vlevo) musí překrývat první zub spodní čepele.
6. Krajní zub horní čepele (vpravo) musí být v jedné linii se spodní čepelí.
7. Obě čepele znovu připevněte a dotáhněte šrouby.

ÚDRŽBA:

- Po každém použití očistěte čepele přiloženým kartáčkem
- Pro delší životnost pravidelně promazávejte čepele olejem
- Čepele lze odejmout a opláchnout pod tekoucí vodou (před tím odpojte přístroj od napájení)

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE:

Tento výrobek nelikvidujte s běžným domácím odpadem.

Označení přeškrtnutého koše znamená, že zařízení podléhá oddělenému sběru elektroodpadu.

Oficiální web výrobce: www.kiepe.com

Produktový kód: 6290 Ref. č.: SD304